

«Быстрый старт»

Краткое руководство пользователя



Интерактивный Видео Рекордер

Interactive Video Recorder (IVR)

Модели: HD IVR Ready S21 и HD IVR S21


Это простое руководство поможет Вам быстро освоить основные функции **IVR** (Интерактивного Видеорекордера).

После этого рекомендуется ознакомиться с расширенными возможностями **IVR** в основном Руководстве пользователя: http://www.rikor.com/download/IVR_manual.pdf или через «электронную справку», зайдя в Меню / Помощь / Справка.

Внимание!

Подключение внешних устройств производить только при выключенном питании!

1. Кабель спутниковой антенны, настроенной на оператора спутникового вещания Рикор ТВ, необходимо подключить к входу тюнера (1).
2. Выходы **IVR** можно подключить к плазменной / ЖК панели или ЭЛТ телевизору, используя соединительные кабели: HDMI- HDMI-кабель (2а) или AV/SCART-кабель или AV/AV-кабель (2). Выбор аудио / видео подключения определяется моделью воспроизводящего устройства.
3. **IVR** имеет два разъема USB 2.0 (3), которые могут использоваться для подключения:
 - 3G модема или LAN для организации интернет связи,
 - накопителя на жестком диске (HDD) для модели HD IVR Ready S21 с целью реализации расширенного набора функций IVR.
4. Карточку доступа Рикор необходимо вставить в разъем картоприемника(4) микросхемой вверх.
5. Шнур выносного блока питания необходимо подключить к гнезду (5) на задней панели **IVR**, а вилку шнура вставить в розетку питания 220-240 В / 50 Гц.




Для управления **IVR** предназначен пульт дистанционного управления (ПДУ), который подходит для всех продуктов линейки спутниковых и кабельных **IVR**. Для начала работы с пультом вставьте в него 2 (две) батарейки типа АА, соблюдая полярность. Батарейки поставляются в комплекте.




Для перехода в режим управления IVR нажмите кнопку **IVR**.
 Для перехода в режим управления телевизором нажмите кнопку **TV**.
 Чтобы этот пульт мог дополнительно управлять телевизором, пульт необходимо «обучить» (см. основное Руководство).

Включение / выключение IVR

1. Для **включения IVR** нажмите красную кнопку пульта (Вкл/Выкл). 
2. Для перевода **IVR** в **ждущий режим** кратковременно нажмите эту же красную кнопку пульта (Режим ожидания).
3. Для корректного **выключения IVR** нажмите и удерживайте красную кнопку пульта (Вкл/Выкл) до появления на экране надписи : «Выключение». Повторно включать / выключать **IVR** следует не менее, чем через 2 сек.

Навигация

1. **Навигация** осуществляется **стрелками** пульта. Выбранный элемент экрана становится активным и выделяется желтым цветом.
2. Для выполнения команды выделенного элемента экрана (кнопка, строка списка, пункт меню) нажмите 








Сканирование каналов

Необходимо периодически проводить сканирование каналов для добавления новых каналов в список принимаемых. Для этого необходимо зайти в **Меню / Настройки / Телевидение / Новые каналы**


Переключение каналов

Переключать каналы можно следующими способами:


1. Во время просмотра канала нажмите **стрелку**  или  чтобы отобразить список каналов, затем стрелками выделите нужный канал и нажмите ОК.
2. При помощи цифровых кнопок пульта наберите номер канала, соответствующий номеру канала в списке каналов.   ... 
3. Кнопка «0» служит для перехода на ранее просматриваемый канал.

Главное меню

Доступ к функциям и услугам обеспечивается через Главное Меню.






1. Чтобы открыть / закрыть Главное Меню нажмите кнопку пульта 
2. Чтобы открыть пункт меню, выделите его **стрелками** пульта и нажмите ОК.

Ряд функций IVR можно открыть при помощи «горячих» кнопок пульта:



Программа передач

Программа передач – это интерактивный путеводитель по программе передач на неделю, предоставляющий следующие возможности:

-   - просмотр программы текущего канала при просмотре эфира;
-  - просмотр программы передач по всем каналам на неделю в отдельном окне;
-  - чтение анонса передачи как в окне ИПП, так и при просмотре эфира; зеленая кнопка в открытой ИПП - поиск передач по жанрам и словам;
-  - просмотр программы текущих передач эфира по всем каналам.

Помощь

При возникновении затруднений вызовите «электронную справку», зайдя в **Меню / Помощь / Справка** или **Меню / Помощь / Пульт**, и прочитайте соответствующий раздел.

Модель HD IVR Ready S21 ограничена перечисленным набором функций, а модель HD IVR S21 дополнительно имеет набор функций, описанных далее. Модель HD IVR Ready S21 может быть самостоятельно расширена пользователем до набора функций модели HD IVR S21 путем приобретения и подключения накопителя на жестком диске (HDD) к ее USB 2.0 разъему.

Запись при просмотре

При наличии HDD запись просматриваемого канала начинается автоматически при переключении на этот канал и сохраняется в течение нескольких часов, пока канал не будет переключен. Это позволяет останавливать просмотр канала (ставить на паузу), перематывать видео назад-вперед, а также сохранять необходимые записи прошедших передач или их фрагментов в Архиве.

Планирование записи

В Интерактивной Программе Передач (ИПП) становится доступна функция планирования записи разовых и циклических передач, фильмов и сериалов. Наличие функции поиска по жанрам, актерам, режиссерам и ведущим позволяет быстро найти нужную передачу или фильм и запланировать их на запись. Характеристики IVR позволяют записывать одновременно до 4-х каналов. Удобная функция разрешения конфликтов записи позволяет пользователю учитывать ограничения ресурсов системы.

Воспроизведение записей

Записанные передачи и фильмы хранятся в Архиве, где можно не только посмотреть запись, но и отредактировать ее, просто скрыв ненужные фрагменты. Во время просмотра можно включать паузу, перематывать запись вперед-назад, переходить к началу записи.

Персональный канал

Для реализации этой функции, необходимо зарегистрироваться как зритель данного IVR и отметить свои предпочтения по категориям передач и фильмов. После этого для Вас начнут записываться соответствующие фильмы и передачи - будет формироваться Ваш Персональный канал. В любое время интересные фильмы и передачи из Персонального канала доступны для просмотра.

Более подробно с этими и другими функциями HD IVR S21 можно познакомиться в основном Руководстве пользователя.

Признаки неисправностей	Способы их устранения
1. После включения IVR нет изображения или звука.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность подсоединения кабелей к телевизору или звуковому усилителю. Возможно IVR находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку пульта «Включение / выключение / режим ожидания»
2. При переключении на канал нет изображения и/или звука.	Возможно, провайдер ТВ услуг изменил параметры вещания канала. Следует провести новый поиск каналов: Меню>Настройки>Телевидение>Новые каналы.
3. На экране черно-белое изображение	Телевизор должен быть настроен на систему PAL.
4. Нет изображения на платных каналах, входящих в оплаченный Вами пакет.	Возможно, истек период подписки на просмотр платных каналов. Для проверки периода подписки откройте диалоговое окно «Информация по подписке» , выбрав пункт главного меню Настройки > Карта доступа . Для активации карты доступа после оформления новой подписки достаточно оставить IVR включенным при выборе одного из платных каналов в течение 10-15 мин.
5. Неправильный прием команд от пульта.	<ul style="list-style-type: none"> Направьте более точно пульт на ИК приемник, расположенный на передней панели IVR. Замените батарейки в пульте.
6. Нет реакции на команды с пульта.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, переведен ли пульт в режим управления требуемым устройством (TV / IVR). Замените батарейки в пульте. Выключите и снова включите IVR.
7. «Зависание» программного обеспечения (ПО) IVR .	Выключите и снова включите IVR . Если «зависания» повторяются, обратитесь в сервисный центр.
8. ПО не загружается или неправильно функционирует.	Убедитесь, что все другие выше (п.п.6,7) перечисленные способы восстановления функциональности исчерпаны, а затем попробуйте восстановить системный раздел на жестком диске, как описано в Руководстве.

По всем вопросам обращайтесь

8-800-200-47-57

с 09:00 до 22:00 по московскому времени, звонок
по России бесплатный

или

e-mail: abonent@aktivnoetv.ru

www.aktivnoetv.ru